



Боковая панель

КР-12/12В



Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой



Номинальный размер, А	Монтажный размер, мм	
	Монтажный размер, мм	Монтажный размер, мм
700	695	705
800	795	805
900	895	905
1000	995	1000

## Необходимые инструменты и оборудование



Карандаш



Сверло




Отвертка



Силикон



Рулетка



Молоток





Уровень





Дрель

Данная модель с универсальной установкой





## Комплектация и общая схема



A		X3
B		X9
C	 ST4X8	X6
D	 ST4X35	X3



E		X1
F		X1
G		X1

## шаг 1





Ⓐ × 3 Ⓑ × 3 Ⓓ × 3

## шаг 2



Ⓑ × 3 Ⓒ × 3

## шаг 3



Ⓔ X1 Ⓕ X1

## шаг 4

