



Инструкция по эксплуатации гигиенической лейки

RU

1. Лейка гигиеническая со стопорным элементом. Материал – латунь, хромированная. Резьба 1/2". Возможны незначительные модификации во внешнем виде и по цвету.
2. **Важно!** Гигиеническая лейка не предназначена для эксплуатации под постоянным давлением! После использования необходимо перекрыть воду смесителем или запорным вентилем и затем стравить остаточное давление в шланге.
3. При длительной эксплуатации, в зависимости от качества воды, сопла могут загрязняться камнем. Это может привести к выходу из строя лейки или шланга, с появлением протечки.

Загрязнение водным камнем не является гарантийным случаем, пользователь сам должен принять меры по очистке изделия:



Откручиваем против часов стрелки наконечник лейки и опускаем его в средство от налета и водного камня. (Обязательно изучить инструкцию по применению специальных средств).

Так же можно использовать уксус. Выдержать в растворе 5-20 минут, в зависимости от степени загрязнения. После чего удалить остатки камня под проточной водой.

Плотно закручиваем обратно, проверяем наличие уплотнительной резинки и пользуемся дальше.



Запрещено откручивать нижнюю часть корпуса гигиенической лейки. Это соединение герметично склеено на производстве.

Попутка открутить шестигранником приведет к разрушению корпуса лейки.